




INSTRUCCIONES - INSTRUCTIONS - MANUEL D'INSTRUCTIONS -
ISTRUZIONI - INSTRUÇÕES - HINWEISEN ANLEITUNG



ESPAÑOL

- Protección clase I: El aparato tiene toma de tierra. El cable de toma tierra (amarillo/verde) debe ser conectado al clip marcado con el símbolo .

- Este aparato solamente puede ser instalado en habitaciones donde el contacto directo con el agua sea imposible.

- Función inversa.

- Fuente de luz (si / no incluida).

- Control remoto, incluido

- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.

ADVERTENCIAS

1- Lea todo este manual cuidadosamente antes de comenzar la instalación y guarde estas instrucciones.

2- Para reducir el riesgo de lesiones personales, fije el ventilador directamente a la estructura de soporte de la casa o edificio de acuerdo con estas instrucciones y use solamente los herrajes suministrados.

3- Para evitar un posible choque eléctrico, antes de instalar su ventilador desconecte la electricidad, apagando los interruptores de circuito o disyuntores que alimentan la caja eléctrica donde se va a instalar al ventilador y el interruptor de pared asociado.

4- Para la conexión eléctrica es preciso incorporar un interruptor seccionador de acuerdo con las reglamentaciones de instalación, que asegure el corte omnipolar, directamente conectado a los bornes de alimentación y debe tener una separación de contacto en todos sus polos, que suministre desconexión total bajo condiciones de sobretensión de categoría III.

5- Todo el cableado y las conexiones se deben hacer de acuerdo con los códigos eléctricos nacional y local. Si no conoce bien la forma de hacer la instalación eléctrica, deberá usar los servicios de un electricista cualificado.

6- Asegurarse de que el ventilador está desconectado de la alimentación antes de quitar la protección.

7- Para reducir el riesgo de lesiones personales, no doble el sistema de fijación de las palas cuando instale, equilibre o limpie el ventilador. Nunca inserte objetos extraños entre las palas del ventilador cuando este girando.

8- Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctri-

co o daños al motor, no levante ni cargue el ventilador sosteniéndolo por los cables eléctricos.

9- Las palas del ventilador no pueden quedar a una altura menor de 2,3 m sobre el suelo.

Las instrucciones y las normas de seguridad contenidas en el presente manual no pueden prevenir todas las condiciones y situaciones que pudieran presentarse. Por razones obvias, el presente manual no puede incluir factores como la precaución y el cuidado. Estos factores deberán ser asumidos por la(s) persona(s) que instalan, mantienen y utilizan el producto.

ENGLISH

- Protection class I: The fitting has an earthing connection: The earth wire (yellow/green) has to be connected to the clip marked with .

- The fitting should only be installed in rooms where direct contact with water is impossible.

- Reverse function.

- Light source (yes / not included).

- Remote control, included.

- This device children can use it with age of 8 years or more and people with physical, sensory or mental small capacities, if they has been given them the supervision or adapted training. The children must not play with the fans. The cleanliness and the maintenance must be done by an adult.

WARNINGS

1- Read entire booklet carefully before beginning installation and save these instructions.

2- To reduce the risk of personal injury, attach the fan directly to the support structure of the building according to these instructions, and use only the hardware supplied.

3- To avoid possible electrical shock, before installing your fan, disconnect the power by turning off the circuit breakers to the outlet box and associated wall switch location.

4- For the electrical connection it is necessary to incorporate an isolator switch according to the installation regulations, which ensures all-pole cut, directly connected to the power terminals and it must have a contact separation in all its poles, which provides total disconnection under category III surge conditions.

5- All wiring and connections must be made in accordance with national and local electrical codes. If you are not familiar with the way to do the electrical installation, you must use the services of a qualified electrician.

6- Make sure that the fan is disconnected from the mains before removing the protection.

7- To reduce the risk of personal injury, do not bend the blade attachment the system when installing, ba-

lancing or cleaning the fan. Never insert foreign objects between rotating fan blades.

8- To reduce the risk of fire, electrical shock or motor damage, do not lift or carry the fan by the lead wires.

9- The fan blades cannot be installed lower than 2,3m from the floor.

The important precautions, safeguards and instructions appearing in this manual are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood that common sense, caution and carefulness are factors which cannot be built into this product. These factors must be supplied by the person(s) installing, caring for and operating the unit.

FRANÇAIS

- Protection de classe I: L'équipement a une connexion à la prise de terre. Le câble de terre (jaune/vert) doit être connecté au clip marqué d'une croix .

- Cet équipement doit être installé dans des pièces hors de toute projection d'eau.

- Fonction inverse.

- Source lumineuse, (oui / non incluse).

- Télécommande, comprise.

- Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, si elles sont sous surveillance ou avec la formation concernant l'utilisation de l'appareil appropriée d'une manière sûre et comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne devraient pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien à réaliser par l'utilisateur ne doit pas être exécuté par des enfants sans surveillance.

AVERTISSEMENTS

1- Lisez tout ce manuel soigneusement avant de commencer l'installation et gardez ces instructions.

2- Pour réduire le risque de les lésions personnelles, fixez le ventilateur directement à la structure de support de la maison ou du bâtiment en accord avec ces instructions et utilisez seulement les pièces fournies.

3- Pour éviter un possible choc électrique, avant l'installation du ventilateur arrêtez l'alimentation électrique en enlevant les fusibles ou en interrompant les disjoncteurs.

4- Pour la connexion électrique, il est nécessaire d'incorporer un interrupteur sectionneur selon les réglementations d'installation, qui assure la coupure monopolaire, directement connecté aux bornes d'alimentation et il doit y avoir une séparation de contact à tous les pôles. Celui-ci approvisionne le débranchement total sous des conditions de surtension de catégories III.

5- Tout le câblage et les connexions doivent être en accord avec les codes électriques nationaux et locaux.

Si on ne connaît pas bien comment faire l'installation électrique, il faudra utiliser les services d'un électricien qualifié.

6- S'assurer que le ventilateur est débranché avant d'enlever la protection.

7- Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure personnelle, ne pas plier les supports de pale lors de l'installation des supports, de l'équilibrage des pales ou du nettoyage du ventilateur. Ne pas insérer de corps étranger entre les pales du ventilateur en mouvement.

8- Pour réduire le risque d'incendie, choc électrique ou dommages au moteur, ne pas lever ni porter le ventilateur en le soutenant par les fils électriques.

9- S'assurer que l'endroit choisi pour l'installation permet un dégagement minimum de 2,3 m du plancher à l'extrémité des pales.

Les précautions, mises en garde et consignes importantes contenues dans ce manuel ne sont pas destinées à couvrir toutes les conditions et situations qu'il est possible de rencontrer. Il faut bien comprendre que le bon sens, la prudence et l'attention sont des notions qui ne peuvent être comprises dans cet appareil. Ces notions doivent être utilisées par la(les) personne(s) qui installent, entretiennent et utilisent cet appareil.

ITALIANO

- Protezione in classe I: l'apparecchio ha una connessione di presa a terra. Il cavo di terra (giallo/verde) deve essere collegato alla vite segnata con una .

- Questo apparecchio di illuminazione deve essere installato solamente in locali in cui il contatto diretto con l'acqua è impossibile.

- Funzione inversa.

- Consumo in W secondo la velocità del motore.

- Giri al minuto.

- Fonte luminosa (se / no inclusa).

- Telecomando, incluso.

- Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini, a partire dagli 8 anni di età, da persone che hanno capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, ma solo nel caso in cui siano attentamente sorvegliate o abbiano ricevuto una formazione appropriata riguardo l'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e siano a conoscenza dei pericoli che questo implica. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione deve essere realizzata dall'utilizzatore, non deve essere effettuata dai bambini senza la presenza di un supervisore.

ATTENZIONI

1- Leggere attentamente il presente manuale prima di iniziare l'installazione. Conservare le istruzioni.

2- Per ridurre il rischio di incidenti, fissare il ventilatore direttamente alla struttura di supporto della stanza in base alle indicazioni fornite nel presente manuale. Utilizzare esclusivamente le guarnizioni fornite in dotazione.

3- Per evitare shock elettrici, scollegare la rete elettrica prima dell'installazione, spegnere gli interruttori che alimentano la scatola elettrica nel luogo in cui si intende installare il ventilatore e il relativo interruttore a parete.

4- Per la connessione elettrica è necessario incorporare un interruttore sezionatore in conformità con i regolamenti d'installazione, che assicuri il taglio onnipolare, collegato direttamente ai morsetti di alimentazione, che abbia una separazione di contatto in tutti i suoi poli e che somministri una totale disconnessione in caso di condizioni di sovratensione di categoria III.

5- L'intero cablaggio e le connessioni devono essere realizzate in conformità con il codice elettrico nazionale e locale. In mancanza di una buona conoscenza del modo in cui va effettuata l'installazione elettrica, è necessario usufruire dei servizi di un elettricista qualificato.

6- Assicurarsi che il ventilatore sia scollegato dall'alimentazione prima di togliere la protezione.

7- Per ridurre il rischio di incidenti, evitare di piegare il sistema di fissaggio delle pale durante l'installazione, l'equilibratura o la pulizia del ventilatore. Non inserire corpi estranei fra le pale del ventilatore durante il funzionamento.

8- Per evitare incendi, shock elettrici o danni al motore, non alzare il ventilatore sostenendolo dai cavi elettrici.

9- Disporre le pale del ventilatore ad un'altezza minima di 2,3 m.

Le precauzioni, le avvertenze e le istruzioni importanti riportate in questo manuale non coprono tutte le possibili condizioni e situazioni di pericolo. È necessario anche l'uso del buon senso e della dovuta attenzione da parte di chi si occupa dell'installazione, della manutenzione e dell'uso della ventola.

onde il contatto con l'acqua sia impossibile.

- Funzione inversa.

- Tipo di lampada (sim / non inclusa).

- Controllo remoto, incluso.

- Questo apparecchio può essere usato da bambini di 8 anni e sopra e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza, se avranno ricevuto supervisione o formazione sull'uso appropriato dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione fatte dall'utilizzatore non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

PRECAUÇÕES

1- Leia cuidadosamente todo este manual antes de iniciar a instalação e guarde estas instruções.

2- Para reduzir o risco de lesões pessoais, fixe o ventilador directamente à estrutura de suporte da casa ou edifício, de acordo com estas instruções, e use apenas as ferragens fornecidas.

3- Para evitar um possível choque eléctrico, antes de instalar o ventilador, desligue a electricidade, desligando todos os interruptores de circuito ou disjuntores que alimentem a caixa eléctrica onde se vai instalar o ventilador e o interruptor de parede associado.

4- Para a ligação eléctrica é necessário instalar um interruptor seccionador em conformidade com os regulamentos de instalação, que garanta o corte de todos os pólos, directamente ligado aos terminais de alimentação e deve ter uma separação de contacto em todos os seus pólos, que permita o corte total sob condições de sobretensão da categoria III.

5- Toda a fiação e ligações devem estar em conformidade com as normas eléctricas nacionais e locais. Se não sabe como fazer a instalação eléctrica, deve usar os serviços de um electricista qualificado.

6- Certifique-se de que o ventilador está desligado da fonte de alimentação antes de retirar a protecção.

7- Para reduzir o risco de lesões pessoais, não dobre o sistema de fixação das pás quando instalar, equilibrar ou limpar o ventilador. Nunca insira objectos estranhos entre as pás do ventilador quando este estiver em movimento.

8- Para reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico ou danos ao motor, não levante nem transporte o ventilador, segurando-o pelos fios eléctricos.

9- As pás do ventilador não podem ficar a uma altura inferior a 2,3 m do chão.

As precauções importantes, as salvaguardas e as instruções que aparecem neste manual não significam que cobrem todas as possíveis condições e situações que podem ocorrer. Tem que se compreender que o senso comum, o cuidado e a atenção são factores que

PORTUGÉS

- Protecção classe I: O material tem uma ligação Terra. O fio Terra (amarelo e verde) tem que ser conectado com o clip marcado com um .

- Este material só deve ser instalado em divisões

não podem ser construídos dentro deste produto. Estes factores devem ser fornecidos pela pessoa ou pessoas que vão fazer a instalação, que vão cuidar e operar a ventoinha.

DEUTSCH

- Schutzklasse I: Diese Leuchte hat einen Schutzleiteranschluss. Der Schutzleiter muß an die mit gekennzeichnete Erdungsschraube angeschlossen werden



- Diese Leuchte darf nur in Räumen verwendet werden, in denen bei ordnungsgemäßer Verwendung ein direkter Kontakt mit Wasser nicht möglich ist.

- Inverse Funktion.
- Stromverbrauch in W.
- Umdrehungen pro Minute.
- Glühlampen Typ, (ja / nicht enthalten).
- Fernbedienung, enthalten.

- Diesen Apparat können Kinder ab 8 Jahren und Menschen mit körperlichen, sensorischen oder mentalen Einschränkungen oder Mangel an Erfahrung und Wissen nutzen, wenn Sie unter Aufsicht sind oder ihnen der richtige Umgang mit dem Apparat beigebracht wurde, auf eine sichere Weise und sie die Gefahren, die von ihm ausgehen, verstehen. Kinder sollen nicht mit dem Apparat spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Gebraucher sollte nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

WARNUNG

1- Bitte lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch bevor Sie mit der Installation beginnen und bewahren Sie es anschließend für evtl. spätere Verwendungen gut auf.

2- Zur Vermeidung von Risiken und evtl. Personenschäden sollte der Ventilator direkt an der tragenden Struktur der Decke oder des Gebäudes nach Maßgabe der hier geschriebenen Anleitungen und unter Verwendung der mitgelieferten Werkzeuge installiert werden.

3- Zur Vermeidung von elektrischen Schlägen empfiehlt es sich, vor der Installation des Ventilators das Stromnetz abzuschalten bzw. den Bereich, in dem der Ventilator installiert werden soll, mit dem entsprechenden Trennschalter und dem dazu gehörigen Wandschalter abzutrennen.

4- Voor de elektrische aansluiting dient er een lastschakelaar geïncorporeerd te worden overeenkomstig de installatievoorschriften, die de omnipolaire onderbreking garandeert, direct verbonden aan de voedingssaansluitklemmen en dient over een contactscheiding te beschikken op alle polen, die voor een volledige ontkoppeling zorgt bij overspanning onder omstandighe-

den van overspanning van categorie III.

5- Alle bedrading en aansluitingen dienen geïnstalleerd te worden in overeenstemming met de nationale en plaatselijke elektrische normen. Indien u niet goed weet hoe de elektrische installatie te doen, dient u de diensten van een gekwalificeerde elektricien in te schakelen.

6- Verzeker u dat de ventilator losgekoppeld is van de elektrische voeding vooraleer de bescherming te verwijderen.

7- Zur Vermeidung von Risiken und den Personenschutz darf das Befestigungssystem für die Flügel bei der Installation, beim Auswuchten oder beim Reinigen nicht verbogen werden. Führen Sie niemals fremde Objekte zwischen die drehenden Flügel wenn der Ventilator in Betrieb ist.

8- Zur Vermeidung von Feuer, elektrischen Schlägen oder Beschädigungen des Motors darf der Ventilator unter keinen Umständen an den elektrischen Leitungen getragen oder gehoben werden.


9- Die Flügel des Ventilators müssen sich mindestens auf einer Höhe von 2,3 m über dem Boden befinden.

Anmerkung: Die wichtigen Vorsichts-, Sicherheits- und Installationsanweisungen beinhalten nicht alle möglichen Konditionen und Situationen, die auftreten können. Der allgemeine Sinn sollte verstanden werden. Vorsicht und Achtsamkeit sind Faktoren, die nicht in dieses Produkt mit eingebaut werden können. Diese Faktoren müssen von der diese Einheit installierenden, wartenden oder pflegenden Person mitgebracht werden.

GARANTÍA - GUARANTEE - GARANTIE- GARANZIA - GARANTIA - GARANTIE

<https://acb.lighting>

Grado de protección ante el polvo (X) y líquidos (Y)
Ingress Protection Marking against dust (X) and water (Y)
Indice de protection contre la poussière (X) et l'eau (Y)
Proteção de entrada Marcação contra poeira (X) e água (Y)
Protezione dall'ingresso Marcatura contro polvere (X) e acqua (Y)
Schutz gegen Eindringen von Staub (X) und Wasser (Y)






x1



x4




x2




x9




x1



x1



x2



x1




x1



x1




x1



x1



x1




x3




x1



x1



x1



ESPAÑOL

Herramientas y materiales necesarios

Antes de empezar con la instalación, controle si tiene a mano todas las piezas necesarias. Saque el motor del embalaje. Para no dañar las superficies de la carcasa, monte el motor sobre una superficie blanda o utilice la espuma suministrada en el embalaje. No apoye el motor de lado, ya que podría dañarlo.

ITALIANO

Attrezzatura necessaria.

Assicurarsi di avere tutti le parti prima di iniziare l'installazione. Controllare attentamente l'imballaggio in caso di parti mancanti. Disimballare il motore. Per evitare danni, assemblare il motore su una superficie morbida o sulla spugna usata per l'imballaggio. Non appoggiare la ventola su di un lato per non provocare uno spostamento del motore.

ENGLISH

Tools and materials required

Verify you have all parts before beginning the installation. Check foam insert closely for missing parts. Remove motor from packing. To avoid damage to finish, assemble motor on soft padded surface or use the original foam inset in motor box. Do not lay fan on its side as this could result in shifting of motor in decorative enclosure.

PORTUGÉS

Ferramentas e materiais necessários

Verifique se tem todas as peças antes de começar a instalação. Verifique a espuma para ver se existem peças em falta. Retire o motor da embalagem. Para evitar danos no acabamento, monte o motor numa superfície almofadada suave ou use a espuma original dentro da caixa do motor. Não ponha a ventoinha de lado pois pode mover o motor para a carcaça decorativa.

FRANÇAIS

Outils et matériel requis

Vérifiez qu'il ne manque aucune pièce avant de commencer l'installation. Recherchez les pièces manquantes éventuelles dans les encarts de mousse. Sortez le moteur du carton d'emballage. Pour éviter de rayer la finition, assemblez le moteur sur une surface douce matelassée ou utilisez la mousse du boîtier moteur. Ne posez pas le ventilateur sur le côté pour ne pas détériorer la finition décorative.




DEUSTCH

Erforderliche werkzeuge und materialien


Prüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind, bevor Sie die Installation beginnen. Prüfen Sie das Polstermaterial, wenn ein Teil fehlen sollte. Nehmen Sie den Motor aus der Verpackung. Um Schäden an der Oberfläche zu vermeiden, bauen Sie den Motor auf einer weichen Unterlage oder auf dem originalen Polstermaterial zusammen. Legen Sie den Ventilator nicht auf die Seite, da dies verursachen kann, dass der Motor aus seinem Gehäuse rutscht.

CÓMO MONTAR EL VENTILADOR - HOW TO INSTALL THE FAN - COMMENT MONTER LE VENTILATEUR COME MONTARE IL VENTILATORE - MONTAR O VENTILADOR - INSTALLATIE VAN VENTILATOR


1




2




3




4




5



6



7



ESPAÑOL

Monte las palas. Asegúrese de que los tornillos quedan bien apretados.

ENGLISH

Hanging the fan. Make sure the screws are tightened.

FRANÇAIS

Montage des pales. Assurez-vous que les vis sont bien serrées.

ITALIANO

Montaggio delle pale. Controllare che le viti siano fissate correttamente.

PORTUGÊS


Montagem das pás. Assegure-se de que os parafusos ficaram bem apertados.

DEUTSCH


Montage der Flügel. Versichern Sie sich, dass die Schrauben fest angezogen sind.

CÓMO MONTAR EL VENTILADOR - HOW TO INSTALL THE FAN - COMMENT MONTER LE VENTILATEUR COME MONTARE IL VENTILATORE - MONTAR O VENTILADOR - INSTALLATIE VAN VENTILATOR


8



9



10



ESPAÑOL

Cuelgue el ventilador.
Asegúrese de que las conexiones son correctas.
Si tiene duda consulte con un técnico.

ITALIANO

Appendere il ventilatore.
Asegúrese de que las conexiones son correctas.
In caso di dubbi, consultare un tecnico.

ENGLISH

Place the fan.
Be sure that the connections are made properly.
If in doubt consult a technician.

PORTUGÊS

Pendurar o ventilador.
Assegure-se de que as ligações estão correctas.
Em caso de dúvida consulte um técnico.


FRANÇAIS

Suspendre le ventilateur.
Assurez-vous que les connexions sont correctes.
En cas de doute, veuillez consulter un technicien.


DEUTSCH

De ventilator plaatsen.
Versichern Sie sich, dass die Anschlüsse richtig durchgeführt wurden.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an einen Techniker.

CONTROL REMOTO PRECODIFICADO - PRE-CODED REMOTE CONTROL - TÉLÉCOMMANDE PRÉ-CODÉE - PRE-CODIFICATI TELECOMANDO - PRÉ-CODIFICADA CONTROLO REMOTO - VOORGECODEERDE AFSTANDSBEDIENING





Link "A"




Link "B"



Link "C"





ITALIANO

BOUTONS DE L'EMETTEUR:

- 1- Indicatore
- 2- Regolatore di velocità
- 3- Ventola spenta
- 4- Funzione di inversione
- 5- Accensione della luce per gradi
- 6- Programmazione: 1h, 2h, 4h e 8h
- 7- Vento naturale

PORTUGÊS


BOTÕES NO TRANSMISSOR

- 1- Indicador
- 2- Regulador de velocidade
- 3- Ventilador desligado
- 4- Função inversa
- 5- Ligar a luz por etapas
- 6- Programação: 1h, 2h, 4h e 8h
- 7- Vento natural

DEUTSCH

TASTEN AM SENDER

- 1- Blinker
- 2- Drehzahlregler
- 3- Gebläse aus
- 4- Rückwärtsfunktion
- 5- Stufenweises Einschalten des Lichts
- 6- Programmierung: 1h, 2h, 4h und 8h
- 7- Natürlicher Wind



ESPAÑOL

La posición del interruptor de velocidades para tiempo caluroso - frío depende de factores tales como tamaño de la habitación, altura del raso, número de ventiladores, etc.

Calor: Hacia delante. El ventilador gira en el sentido contra horario. Una circulación de aire descendente crea un efecto de enfriamiento como se muestra en la ilustración. Esto permite regular el acondicionador de aire a una temperatura más alta sin afectar el confort.

Frío: Hacia delante. El ventilador gira en el sentido horario. Una circulación de aire ascendente mueve el aire caliente del área del techo como se muestra en la ilustración. Esto permite regular la calefacción a una temperatura más baja sin afectar el confort.

NOTA: El botón de cambio de giro se tiene que pulsar cuando el ventilador está en una de las velocidades.

MANTENIMIENTO

1- Debido al movimiento natural del ventilador, algunas conexiones podrían soltarse. Revisar las conexiones de soporte, los soportes, las fijaciones de las palas dos veces al año. Asegurar que estén firmes.

2- Limpiar el ventilador para ayudar a mantener su apariencia de nuevo por años. No usar agua para limpiar; se puede dañar el motor, la madera, posiblemente causar electrochoque.

3- Usar solamente un paño suave para evitar rayar el acabado. El cromado esta sellado con una capa de laca para minimizar la decoloración, deslustre.

4- No es necesario engrasar el ventilador. El motor tiene rodamientos lubricados permanentemente.

ENGLISH

The reversing switch for hot or cold weather depends on factors such as the size of the room, height of the ceiling, number of ceiling fans, etc.

The reversing switch controls the direction of the fan.

Hot weather/downward. The fan will turn in counter clockwise direction downward air circulation creates cooling.

This allows you to regulate the air conditioner to higher temperature without affecting your comfort.

Cold weather/upward. The fan will turn in clockwise direction. An upward air circulation will distribute the warmer air trapped at the ceiling around the room without causing draft. This allows you to regulate the heating to lower temperature without affecting your comfort.

NOTE: The direction of air flow button must be pressed when the fan is running at one of the speeds.

MAINTENANCE

1- As fans tend to move during operation, some connections may loosen. Check the supporting screws, brackets and blade attachments twice, year to ensure that they are secure.

2- Cleaning the fan helps to maintain its appearance for years. Do not use water when cleaning. This could damage the motor or the blades and could cause electrocution.

3- Use soft brush or lint-free cloth to prevent scratching the surface.

4- There is no need to oil the motor as the bearings are permanently lubricated.

FRANÇAIS

L'établissement de la vitesse du ventilateur lors de température chaude ou froide repose sur trois facteurs tel la grandeur de la pièce, la hauteur du plafond, le nombre de ventilateurs, etc..

Utiliser l'interrupteur. sens inverse pour changer la direction du tour du ventilateur.

Temps chaud/position vers le bas, le ventilateur tourne dans le sens anti-horaire. Une circulation d'air vers le bas produit un refroidissement de l'air. Ceci permet de régler le climatiseur. une température plus élevée sans diminution de niveau de confort.

Temps froid/position vers le haut, le ventilateur tourne dans le sens horaire. Une circulation d'air vers le haut déplace l'air chaud stagnant de la région leste - 13 du plafond. Ceci permet de régler le chauffage une température plus faible sans diminution de niveau de confort.

NOTE: Le bouton de changement de sens de rotation doit être actionné lorsque le ventilateur fonctionne à l'une des vitesses.

ENTRETIEN

1- En raison du mouvement naturel du ventilateur, certaines connexions peuvent se desserrer. Vérifier les connexions du support, les supports et les fixations de pale deux fois par an. S'assurer qu'elles soient fermement serrées.

2- Nettoyer périodiquement le ventilateur pour bien maintenir son aspect au fil des ans. Ne pas nettoyer l'eau. Ceci pourrait endommager le moteur,

ou le bois ou même causer une électrocution.

3- N'utiliser qu'une brosse souple ou un chiffon non pelucheux pour éviter de rayer le fini. Le plaquage est scellé avec une couche de laque pour minimiser les décolorations ou le ternissement.

4- Inutile d'huiler votre ventilateur. Le moteur des roulements lubrifiés vie.

ITALIANO

La posizione dell'interruttore della velocità del ventilatore, per la stagione calda, fredda, dipende da fattori quali le dimensioni della stanza, l'altezza del soffitto, il numero di ventilatori, ecc.

L'interruttore scorrevole controlla il senso di rotazione del ventilatore, in avanti, indietro.

Stagione calda, posizione in basso. (in avanti) Il ventilatore gira in senso antiorario. L'aria circola in senso discendente creando un effetto di raffreddamento, come mostrato nell'illustrazione. Questo permette di regolare la climatizzazione senza ridurre il livello di comfort.

Stagione fredda, posizione in alto. (indietro). Il ventilatore gira in senso orario. L'aria circola in senso ascendente, sposta l'aria calda dal soffitto, come mostrato nell'illustrazione. Questo permette di regolare il riscaldamento senza ridurre il livello di comfort.

NOTA: Il pulsante di inversione di rotazione deve essere premuto quando il ventilatore è impostato su una delle velocità.

MANUTENZIONE

1- Dato il movimento naturale del ventilatore, alcune connessioni potrebbero allentarsi. Verificare le connessioni di supporto, supporti il fissaggio delle pale due volte all'anno. Accertarsi del corretto fissaggio.

2- Pulire il ventilatore per evitare, segni d'usura, conservarne un aspetto nuovo. Durante le operazioni di pulizia, non utilizzare acqua per evitare scosse elettriche nonché danni al motore, alle componenti in legno.

3- Utilizzare un panno morbido per evitare rigature. La cromatura fissata mediante uno strato di lacca che riduce il rischio di scolorimento di opacizzazione.

4- Non lubrificare il ventilatore cuscinetti del motore sono lubrificati, viti.

PORTUGÉS

A posição do interruptor de velocidades para tempo quente ou frio dependem de factores tais como, tamanho do compartimento, altura do tecto, número de ventiladores, etc interruptor deslizante controla direcção de rotação, para frente ou para trás.

Tempo quente/posição de baixo. (Para, frente). ventilador roda no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Uma circulação de ar descendente cria um efeito de arrefecimento, como se mostra na ilustração. Isto permite regular, condicionador de ar para uma temperatura mais alta, sem afectar conforto.

Tempo frio: Para frente, ventilador roda no sentido horário. Uma circulação de ar ascendente move ar quente da área do tecto, como se mostra na ilustração. Isto permite regular aquecimento para uma temperatura mais baixa, sem afectar conforto.

NOTA: O botão de mudança de rotação deve ser pressionado quando o ventilador estiver em uma das velocidades.

MANUTENÇÃO

1- Devido ao movimento natural do ventilador, algumas ligações poderiam soltar-se. Reveja as ligações de suporte, os suportes as fixações das pás duas vezes por ano. Certifique-se de que estão firmes.

2- Limpe ventilador para ajudar manter seu aspecto de novo durante muitos anos. Não use água para limpar pode-se danificar motor, ou madeira ou eventualmente provocar choque eléctrico.

3- Use apenas um pano mole para evitar riscar acabamento cromado está protegido por uma camada de laca para minimizar descoloração ou deslustre.

4- Não, necessário lubrificar ventilador motor tem rolamentos permanentemente lubrificados.

DEUTSCH

Die jeweilige Laufgeschwindigkeit und damit die jeweilige Laufgeschwindigkeit und damit die jeweilige Wirkung bei Kälte oder Wärme sind von unterschiedlichen Faktoren wie der Größe des Zimmers, der Höhe der Decke, der Zahl der betriebenen Ventilatoren, etc. abhängig. Mit dem Schiebeschalter können Sie die Laufrichtung des Ventilators, d.h. den Vorwärts- oder Rückwärtsbetrieb bestimmen.

Warmes Klima. Schiebeschalter in der unteren Stellung (nach vorn). Der Ventilator dreht im Uhrzeigersinn. Die nach unten gerichtete Luftbewegung bewirkt wie auf der Abbildung dargestellt einen kühlenden Effekt. Damit kann die Klimaanlage auf eine höhere Temperatur eingestellt werden ohne Einbußen beim Komfort in Kauf zu nehmen.

Kaltes Klima. Schiebeschalter in der oberen Stellung (nach vorn). Der Ventilator dreht gegen den Uhrzeigersinn. Die nach oben gerichtete Luftbewegung bewegt die warme Luft im Deckenbereich wie auf der Abbildung dargestellt einen kühlenden Effekt. Damit kann die Klimaanlage auf eine niedrigere Temperatur eingestellt werden ohne Einbußen beim Komfort in Kauf zu nehmen.

HINWEIS: Die Umschalttaste muss gedrückt werden, wenn sich der Ventilator auf einer der Geschwindigkeitstufen befindet.




INSTANDHALTUNG

1- Infolge der natürlichen Bewegung des Ventilators könnte es dazu kommen, dass sich einige Anschlüsse lösen. Überprüfen Sie deshalb zweimal jährlich die Anschlüsse der Halterungen, die Halterungen und die Befestigungen der Flügel. Vergewissern Sie sich, dass sie fest angeschraubt sind.

2- Den Ventilator reinigen, um diesem noch jahrelang ein neues Aussehen zu verleihen. Für die Reinigung kein Wasser benutzen, dieses könnte dem Motor schaden und dem Holz des Ventilators, als auch einen Kurzschluss auslösen.



3- Nur ein weiches Tuch verwenden um zu verhindern, dass die äußere Schicht des Ventilator verkratzt wird. Die Verchromung ist mit einer Lackschicht versiegelt, damit sie nicht farb- und glanzlos wird.

4- Eine Schmierung des Ventilators ist nicht notwendig. Der Motor verfügt über permanent geölte Wälzlager.







1





A




B



2




3





33-46cm / 13-18"



Ø132cm / 52"

SHAMAL

INFORMACIÓN TÉCNICA/ TECHNICAL INFORMATION

Peso (kg) Weight(kg)	5,5
Caudal máximo (m3/min) Maximum flow (m3/min)	168
Potencia ventilador (W) Fan power (W)	35
Valor servicio Service value	4,8
Energía en modo de espera (W) Standby power (W)	0,8
Potencia acústica (dB) Sound power (dB)	40
Velocidad máxima aire (RPM)(m/s) Maximun air speed (RPM)(m/s)	15,8
Norma de medición del valor de servicio Service value measurement standard	IEC 60879 / EN 60879:2019
Datos de contacto Contact details	ACB ILUMINACION

ESPAÑOL

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
- Asegúrese de que el ventilador está desconectado de la fuente de alimentación antes de retirar el dispositivo de protección para cualquier operación de limpieza y mantenimiento.
- *La fuente de luz de esta luminaria (si tiene) debe reemplazarse únicamente por el fabricante, su servicio técnico o persona cualificada .

ADVERTENCIAS

- Si se observa un movimiento oscilatorio inusual, deje de utilizar inmediatamente el ventilador de techo y póngase en contacto con el fabricante, con su servicio técnico o con personal cualificado.

ENGLISH

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Ensure that the fan is switched off from the supply mains before removing the guard for any cleaning and maintenance operations.
- *The light source of this luminaire (if equipped) must only be replaced by the manufacturer, its service agent or a qualified person.

WARNINGS

- If unusual oscillatory movement is observed, immediately stop using the ceiling fan and contact the manufacturer, its service or qualified personnel.

FRANÇAIS

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- S'assurer que le ventilateur est débranché du réseau d'alimentation avant de retirer le protecteur pour toute opération de nettoyage et d'entretien.
- *La source lumineuse de ce luminaire (s'il en est équipé) ne doit être remplacée que par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée.

AVERTISSEMENT

- Si un mouvement oscillatoire inhabituel est observé, cesser immédiatement d'utiliser le ventilateur de plafond et contacter le service après-vente. En cas de mouvement oscillatoire inhabituel, cesser immédiatement d'utiliser le ventilateur de plafond et contacter le fabricant, son service après-vente ou du personnel qualifié.

ITALIANO

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone analogamente qualificate, per evitare un pericolo.
- Assicurarsi che il ventilatore sia scollegato dalla rete di alimentazione prima di rimuovere la protezione per qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione.
- *La sorgente luminosa di questo apparecchio (se presente) deve essere sostituita solo dal produttore, dal suo agente di assistenza o da una persona qualificata.

ATTENZIONI

- Se si osserva un movimento oscillatorio insolito, interrompere immediatamente l'uso del ventilatore a soffitto e contattare il servizio di assistenza tecnica. Se si nota un movimento oscillatorio insolito, interrompere immediatamente l'uso del ventilatore a soffitto e contattare il produttore, il servizio di assistenza o personale qualificato.

PORTUGUÊS

- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência técnica ou por pessoas com qualificações semelhantes, de modo a evitar qualquer perigo.
- Certifique-se de que o ventilador está desligado da alimentação eléctrica antes de retirar o resguardo para qualquer trabalho de limpeza e manutenção.
- *A fonte de luz dessa luminária (se equipada) só deve ser substituída pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou por uma pessoa qualificada.

PRECAUÇÕES

- Se for observado um movimento oscilatório anormal, interromper imediatamente a utilização do ventilador de teto e contactar o serviço de assistência técnica. Se for observado um movimento oscilatório anormal, interromper imediatamente a utilização do ventilador de teto e contactar o fabricante, o serviço de assistência técnica ou pessoal qualificado.

DEUTSCH

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Vergewissern Sie sich, dass der Ventilator von der Stromversorgung getrennt ist, bevor Sie die Schutzvorrichtung für Reinigungs- und Wartungsarbeiten entfernen.
- *Die Lichtquelle dieser Leuchte (sofern vorhanden) darf nur vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer qualifizierten Person ausgetauscht werden.

WARNUNGEN

- Wenn eine ungewöhnliche oszillierende Bewegung beobachtet wird, stellen Sie den Betrieb des Deckenventilators sofort ein und wenden Sie sich an den Kundendienst. Wenn eine ungewöhnliche oszillierende Bewegung beobachtet wird, stellen Sie sofort den Betrieb des Deckenventilators ein und wenden Sie sich an den Hersteller, den Kundendienst oder an qualifiziertes Personal.

2025/10

ACB ILUMINACION. S.L.

CIF: B96498233

Camino de Valencia, N°104 46190, Ribarroja del Túrria (Valencia) ESPAÑA

<https://acb.lighting>